

Verwerking van de Homelux Tegelprofielen:

De Homelux Tegelprofielen zijn voorzien van een doordachte oppervlaktestructuur en stansconstructie waarmee een optimale hechting in tegellijmen worden verkregen.

Selecteer het profiel afhankelijk van de dikte van de tegels (6, 8, 10, of 12,5mm)

Zaag of knip het profiel in de juiste lengte. Breng tegellijm aan op de buitenhoek waar u het profiel wilt plaatsen en druk het profiel stevig in de lijm zodat deze door de stansgaten omhoog komt. Plaats het profiel met de vlakke zijde 1 tegeldikte uit de hoek (afbeelding 1 en afbeelding 2). U kunt de tegels "koud" tegen het profiel plaatsen of een voegbreedte tussen het profiel en de laatste tegelrij laten (aanbevolen, fraaier).

Zet de laatste rij tegels en druk deze stevig in de tegellijm waardoor de lijm zich verspreidt over het bevestigingsoppervlak en er na droging een onverbreekelijk geheel ontstaat met het tegelwerk. Verwijder direct de overtollige lijm . Vervolgens normaal voegen en uitwassen.



Afbeelding 1. Verwerking Tegelprofiel Rond in buitenhoek tegelwand (boven/zijaanzicht).



Afbeelding 2. Verwerking Tegelprofiel Recht in buitenhoek tegelwand (boven/zijaanzicht).



Afbeelding 3. Verwerking Tegelprofiel Recht in overgang van tegelvloer naar andere vloerbedekking (zij aanzicht).